
(corega)

はじめにお読みください

このたびは、「CG-WLCVR300AGN」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 本商品は IEEE802.1 1n(ドラフト)/a/g/b の 4 つの無線 LAN 規格に対応したイーサネットコンバータです。本商品には、「クライア ント(子機)モード」と「アクセスポイント(親機)モード」の2とおりの使用方法があります。

゙クライアント(子機)モード`





◆ クライアントとして使用する場合は ◆




クライアント(子機)として使用する場合

モード切替スイッチを 「CVR」に切り替えます



CVR

アクセスポイント(親機)モード[`]



▼ アクセスポイントとして使用する場合は ▼



アクセスポイント(親機)として使用する場合

モード切替スイッチを 「AP」に切り替えます




CVR

クライアントモードの設定手順

設定手順は、取扱説明書の次のステップで説明しています。

- ① 「第 1 章 お使いになる前にお読みください」
- ②「第2章 本商品の設置と設定」
- ③「第3章 設定画面の詳細説明」



アクセスポイントモードの設定手順

設定手順は、取扱説明書の次のステップで説明しています。

- ① 「第] 章 お使いになる前にお読みください」
- ②「第4章 本商品の設置と設定」
- ③「第5章 設定画面の詳細説明」

